

Клавиатура



Автономен режим на работа

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане.

Клавиш **C** : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.

Влизане в автономен режим при изключено ФУ

- Изключете фискалния принтер.
- Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- Включете принтера.
- Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода "Зает" в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш: **F** Режим Отчети

клавиш: **M** Отчет по артикули

клавиш: **C** X-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш: **F** Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.

клавиш : **C** Режим Тест

M

клавиш: **C** Тест на терминала

клавиш: **F** Тест на дисплея

клавиш: Печат на диагностична информация

клавиш : **M** Режим Работа с ФП

клавиш: **M** Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш: **C** Съкратен отчет на ФП за целия период

ВНИМАНИЕ!

За да излезете от този режим, изключете принтера