

Кратка инструкция за експлоатация



Мобилен нефискален принтер

NX - 21

NX-21 е нефискален принтер с модерен и компактен дизайн, удобен за работа с една ръка.

Принтерът е оборудван с USB и Bluetooth интерфейси и това го превръща идеален за широк набор от мобилни и дори стационарни приложения.


Позволява бързо и лесно отпечатване, както на обикновен текст, така и на графични изображения по избор на потребителя – баркодове, фирмени знаци (лого).

NX-21 - захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

При работа с принтер се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.


❶ Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 1/.

❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 2/. ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/. ❹ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



Управляващ панел и клавиатура



On/Off

Включване /изключване на принтера.



FEED

При натискане на бутона, на принтера се подава 1 ред хартия; при задържане от 2-3 секунди, подаването става продължително до отпускането на бутона.



CLEAR

Чрез този бутон се отстранява регистрираната грешка при принтиране, за да може да бъде преустановена работата на устройството.



MODE

Тестов режим – конфигурация



LED Индикатори

PWR



- Зелена светлина – активен при включено състояние на принтера.
- Синя светлина – активен при включен Bluetooth.

Конфигурация

Преди да започнете основната си работа с принтера, може да видите неговата конфигурация. За целта принтерът трябва да е изключен.

Натиснете и задръжте бутон



Включете принтера от



Изчакайте зумерът на принтера да изписука 2 пъти, след което освободете бутоните. След описаната процедура, принтерът ще разпечата настоящата си конфигурация.

За излизане от това състояние, натиснете и задръжте бутон



Принтерът ще разпечата EXISTING TEST MODE.

Ще чуете отново звуков сигнал.

LED индикаторите ще светят в зелена и синя светлина.

Готов за работа




Без MICRO SD карта принтерът няма да работи.
Ако включите устройството без тази карта, ще се разпечата преупредителен текст.

За да започнете работа:

Поставете хартиена ролка.

Затворете капака на принтера.

Поставете SD карта.




Натиснете клавиш



Ще чуete звуков сигнал и премиграване на лед индикаторите.

PWR – зелен цвят – свети постоянно.

 Син цвят – свети постоянно.

Свържете принтера с друго блутуут устройство.

За работа с NX-21 използвайте приложението за Вашия принтер.

При поява на грешка натиснете бутон



За да приключите работа, натиснете и задръжете клавиш

